


## FM/AM CD Clock Radio

## 取扱説明書

Operating Instructions  
XXXXX  
XXXXXXX

## ICF-CD1000

Sony Corporation © 1996 Printed in Malaysia



## 日本語

お買い上げいただきありがとうございます。

**小警告** 電気製品は安全のための注意事項を守りなさい。

この取扱説明書と別紙の「安全のために」をよくお読みください。

製品を安全に使用してください。

読みみたうたのあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

## 主な特長

- CD、ラジオ、ブザーでアラーム設定をすることができる。
- アラームを一度止めてから操作することができる。
- AM、FMを合わせて5局を記憶することができる。
- 世界中の時刻設定ができるワールドタイム機能。
- サマータイム対応時刻が表示される。
- ステレオヘッドホンでFMステレオを楽しめます。
- 表示にライトがつくので、暗いところでも時刻を見ることができます。

AM放送の周波数ステップについて

このラジオは、工場出荷時、AMの周波数範囲が9kHzに設定されています。これは、日本をはじめ世界の多くの国が9kHzの周波数ステップで周波数を設定しているためです。周波数ステップが10kHzで切替えていくと、AM放送の周波数ステップを切り替えていくことができます。周波数ステップを10kHzで切替えていくと、AM放送の周波数ステップを切り替えていくことができます。

## 日本語

## バックアップ用のリチウム電池を入れる(図E)

1. 本体の底面のリチウム電池ボルトをコインなどでOPEN側にまわして開ける。
2. ④を上にしてリチウム電池CR2025を入れ、ふたを閉めCLOSE側にまわす。

## ご注意

リチウム電池だけではラジオを開くことはできません。

必ず乾電池またはACパワーアダプターをご使用ください。

## ボタン式電池の交換時期

表示が暗くなったり、リチウム電池を交換してください。その場合、主電源(乾電池またはコインセル)がつながりついていることを確認してください。電池が漏れていますと、記憶した局情報を消してしまいます。リチウム電池の交換は、購入後1年を目安に取り換えることをおすすめします。


## コンセントで使うには

付属のACパワーアダプターをDC IN 6V端子につなぎます。表示窓が常時照明されますので、それから操作をしてください。

電圧を合わせる(ソリューションモデルのみ)

付属のACパワーアダプターの電圧をお使いになる地域の電圧に合わせてから、コンセントにつないでください。

電圧がセレクトと合わないときは、付属のACパワーアダプターをお使いください。



## ご注意

電源コードは無理に曲げたり、上に重い物を載せたりしないでください。

コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。


長い間使わないときは、必ずACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。このときは必ず手からプラグも抜いてください。

DC IN 6V端子にACパワーアダプターをつなぐと、乾電池がついていても自動的に外部電源に切り換わります。

コンセントで電源を使うときは、内蔵のリコールのバックアップ用としてリチウム電池を入れておいてください。

乾電池を使うときは、必ずACパワーアダプターをコンセントから抜いたあと、本体のDC IN 6V端子から外部電源のプラグをつなぎなだままで、本機をつなぐください。

ACパワーアダプターには、ソニーの推薦品または同等品をお使いください。プラグの種類、その他の仕様の違う製品を使うと、故障したり性能を充分に発揮できないことがあります。



## 内蔵スピーカーで聞くには

本体の内部にスピーカーがあるので、ふたを開けてお聞きください。

## 操作

操作	押すボタン
時停止する	CD+II
時停止解除する	CD+II
CD+IIボタンを押す	2
VOLUMEつまみを回して音量を調節する	3

## CD+IIボタンを押す

## 2. VOLUMEつまみを回して音量を調節する

## 3. VOLUMEつまみを回して音量を調節する

## 便利な機能

## 低音を強調する

MEGA BASSシステムをMAXまたはMAX(強)にします。低音を強調しないときはNORMAL(普通)にします。MAXにして音がひびくないように聞こえる場合などはMAX(強)にしてください。

DC IN 6V端子にACパワーアダプターをつなぐと、乾電池がついていても自動的に外部電源に切り換わります。

コンセントで電源を使うときは、内蔵のリコールのバックアップ用としてリチウム電池を入れておいてください。

乾電池を使うときは、必ずACパワーアダプターをコンセントから抜いたあと、本体のDC IN 6V端子から外部電源のプラグをつなぎなだままで、本機をつなぐください。

ACパワーアダプターには、ソニーの推薦品または同等品をお使いください。プラグの種類、その他の仕様の違う製品を使うと、故障したり性能を充分に発揮できないことがあります。

## 希望の時刻にCD、ラジオ、ブザー音を鳴らす

予約した時刻に、CD、ラジオまたはブザー音を鳴らすことができます。

## アラーム時刻の設定

CDアラームの設定をするには

1. TIME-ALARMボタンを押しながら

TUNING TIME SETの+、-ボタンを押してアラーム時刻を合わせる

2. 時:24時で表示です

(0:00 = 真夜中、12:00 = 午後)

## LOCAL時刻を合わせる

1. WORLD/LOCALボタンを押して、表示窓に“LOCAL”と表示される。

2. CLOCK/TRACK-ENTERボタンを押しながら

TUNING TIME SETの+、-ボタンを押して、表示窓に“LOCAL”と表示される。

3. 時:24時で表示です

(0:00 = 真夜中、12:00 = 午後)

## 時計を合わせる

初めて乾電池を入れたときは表示窓に“0:00”が点滅し、“LOCAL”と表示されます。ラジオやCDを聞いているときは、OFF ALARM RESETボタンを押して、時計表示にから時計を合わせてください。

・時計は24時間表示です

(0:00 = 真夜中、12:00 = 午後)

## LOCAL時刻を合わせる

1. WORLD/LOCALボタンを押して、表示窓に“WORLD”と表示される。

2. CLOCK/TRACK-ENTERボタンを押しながら

TUNING TIME SETの+、-ボタンを押して、表示窓に“WORLD”と表示される。

3. 時:24時で表示です

(0:00 = 真夜中、12:00 = 午後)

## WORLD時刻を合わせる

1. WORLD/LOCALボタンを押して、表示窓に“WORLD”と表示される。

2. CLOCK/TRACK-ENTERボタンを押しながら

TUNING TIME SETの+、-ボタンを押して、表示窓に“WORLD”と表示される。

3. 時:24時で表示です

(0:00 = 真夜中、12:00 = 午後)

## LOCALの時刻について

2つの時計は連動していません。LOCAL時刻で時刻を合わせたときは、WORLD時刻の設定になります。

## ラジオで聞くには

本体の内部にスピーカーがあるので、ふたを開けてお聞きください。

## セマータイム\*を表示するには

1. RADIO SLEEPボタンを押す。

番号を聞いていて周波数が表示されます。

2. BAND・WAKE UP TRACKボタンで聞きたいバンドを選ぶ。

3. TUNING TIME SETの+、-ボタンを押して、表示窓に“0:00”が点滅します。

4. VOLUMEつまみで音量を調節する。

## 内蔵スピーカーで聞くには

本体の内部にスピーカーがあるので、ふたを開けてお聞きください。

## 電源について

乾電池を入れる(図A)

アルカリ乾電池をお使いください。

1. ロックアダプターをたてる。

2. 少し押しながら、電池ぶたを矢印の方向に押してあける。

3. 正しい向きで、乾電池を4本入れる。

## 電池の持続時間 EIAJ

スピーカー使用時間 (単位:時間)

CD ラジオ 9 26

アルカリ乾電池

ヘッドホン使用時間 CD ラジオ 11 40

ソニー単3形 LR6

乾電池

## 電池の交換時間

乾電池が消耗してくると表示窓に“CD”が点灯しCDが動作が止まりになります。その場合は、乾電池を1本と交換してください。「CD」表示が点滅します。

世界の多くの国が9kHzの周波数ステップで周波数を設定しているためです。

セマータイム対応時刻が表示されます。

ステレオヘッドホンでFMステレオを楽しめます。

表示にライトがつくので、暗いところでも時刻を見ることができます。

## AM放送の周波数ステップについて

このラジオは、工場出荷時、AMの周波数範囲が9kHzに設定されています。これは、日本をはじめ世界の多くの国が9kHzの周波数ステップで周波数を設定しているためです。

乾電池を1本と交換してください。「CD」表示が点滅します。

セマータイム対応時刻になると、周波数ステップを10kHzに切り替えてください。

AM放送の周波数ステップを10kHzに切り替えてください。

セマータイム対応時刻になると、周波数ステップを10kHzに切り替えてください。

AM放送の周波数ステップを10kHzに切り替えてください。

## 主な特長

## CD、ラジオ、ブザーでアラーム設定をすることができる。

## アラームを一度止めてから操作することができる。

## AM、FMを合わせて5局を記憶することができる。

## 世界中の時刻設定ができるワールドタイム機能。

## セマータイム対応時刻が表示される。

## ステレオヘッドホンでFMステレオを楽しめます。

## 表示にライトがつくので、暗いところでも時刻を見ることができます。

## 電池を交換することができる。

## AM放送の周波数ステップについて

このラジオは、工場出荷時、AMの周波数範囲が9kHzに設定されています。これは、日本をはじめ世界の多くの国が9kHzの周波数ステップで周波数を設定しているためです。

乾電池を1本と交換してください。「CD」表示が点滅します。

セマータイム対応時刻になると、周波数ステップを10kHzに切り替えてください。

AM放送の周波数ステップを10kHzに切り替えてください。

## 主な特長

## CD、ラジオ、ブザーでアラーム設定をすることができる。

## アラームを一度止めてから操作することができる。

## AM、FMを合わせて5局を記憶することができる。

## 世界中の時刻設定ができるワールドタイム機能。

## セマータイム対応時刻が表示される。

## ステレオヘッドホンでFMステレオを楽しめます。

## 表示にライトがつくので、暗いところでも時刻を見ることができます。

## 電池を交換することができる。

## AM放送の周波数ステップについて

このラジオは、工場出荷時、AMの周波数範囲が9kHzに設定されています。これは、日本をはじめ世界の多くの国が9kHzの周波数ステップで周波数を設定しているためです。

乾電池を1本と交換してください。「CD」表示が点滅します。

セマータイム対応時刻になると、周波数ステップを10kHzに切り替えてください。

AM放送の周波数ステップを10kHz